


序号	编码	名称	数量	序号	编码	名称	数量
1	03.01.01.071.003-01	储料筒 (两个接头)	1	40	03.01.01.105.016	主轴	1
2	03.01.01.050.012	进气座	1	41	03.01.01.105.017	泵盖	2
3	03.01.01.050.011-02	气阀体 (1/4)	2	42	03.05.07.393	内六角圆柱头螺钉	20
4	05.01.35.0007	接头螺母	2	43	03.01.01.105.018	换向块密封圈	1
5	05.01.30.0210	气管接头	2	44	03.01.01.105.019	换向底板密封圈	1
6	03.01.01.105.001	出料接头座	1	45	03.05.07.394	内六角圆柱头螺钉	4
3	03.01.01.050.011-02	气阀体 (1/4)	3	39	03.05.09.059	弹簧垫圈	4
4	05.01.35.0007	接头螺母	3	46	03.01.01.027.009	盖板II	2
5	05.01.30.0210	气管接头	3	47	03.01.01.027.010	密封盖I	2
7	03.05.07.439	内六角圆柱头螺钉	8	48	03.01.01.027.007	活塞杆	2
8	03.06.09.058	弹簧垫圈	24	49	03.01.01.105.020	换向块	1
9	03.01.01.105.002	上固定座	1	50	03.01.01.105.021	活塞	1
10	03.05.11.041	内六角螺母 (M8 1/2)	4	51	03.01.01.105.032	换向块密封圈	2
11	03.01.01.105.003	固定座密封圈	4	52	03.01.01.105.022	换向滑块	1
12	03.01.01.105.004	球阀盖	2	53	03.01.01.105.023	换向底板	1
13	03.05.05.042	钢球	4	54	03.05.07.395	内六角圆柱头螺钉	4
14	03.01.01.105.005	上开闭阀座	2	55	03.01.01.071.014	漏声器 (G1/4)	1
15	03.01.01.105.006	上开闭阀座密封圈	2	56	03.01.01.105.024	调压器接头	1
16	03.01.01.105.007	下开闭阀座	2	57	03.01.01.058.025	调压器 (无压力表)	1
17	03.01.01.058.008	气缸座	1	58	03.01.01.058.008	压力表	1
18	03.05.01.527	O型圈 (15.8X2.4)	2	3	03.01.01.050.011-02	气阀体 (1/4)	1
19	03.05.01.7928	O型圈 (11.8X2.4)	2	59	05.01.30.0304	1/4英寸螺纹快速接头	1
20	03.01.01.105.009	主轴密封座	2	60	05.01.25.0001	下固定座	1
21	03.05.01.530	O型圈 (79X3)	2	61	03.01.01.105.025	进料接头	1
22	03.05.01.531	O型圈 (5.8X1.8)	4	62	03.01.01.105.026	喉箍 (12-20)	1
23	03.01.01.105.010	换向阀座	2	63	03.05.11.040	进料管	1
24	03.05.01.009	O型圈 (8.8X2.4)	2	64	03.01.01.105.027	泄压管	1
25	03.05.01.532	O型圈 (9.8X2.4)	2	65	03.01.01.071.022	扎带 (2x100)	2
26	03.05.01.299	O型圈 (9X1.8)	2	66	03.05.11.021	喉箍 (12-20)	1
27	03.01.01.105.011	换向阀杆密封圈	2	64	03.01.01.105.027	进料接头	1
28	03.05.01.195	O型圈 (4X1.8)	2	62	03.01.01.105.026	过滤座	1
29	03.01.01.105.012	换向阀杆	2	67	03.01.01.105.028	过滤垫片	1
30	03.05.01.202	O型圈 (4.5X1.8)	2	68	03.01.01.105.029	过滤网	1
31	03.01.01.105.013	换向阀弹簧	2	69	03.01.01.105.030	过滤卡簧	1
32	03.01.01.105.014	气缸座网盖	2	70	03.01.01.105.031	平垫圈	4
33	03.05.09.059	弹簧垫圈	8	71	03.05.09.060	I型六角螺母-C级	4
34	03.05.07.437	内六角圆柱头螺钉	8	72	03.05.09.009	内六角圆柱头	12
35	03.05.09.036	平垫圈A级	4	73	03.05.07.396	支撑板	1
36	03.05.09.036	膜片压垫	4	74	03.01.01.027.057-06	支撑脚	4
37	03.01.01.071.012	膜片密封圈	4	75	03.01.01.027.058-06	支撑脚横板	2
38	03.01.01.105.015	膜片	2	76	03.01.01.027.021-08		
39	03.05.07.047	六角头螺栓	2				



发放日期: _____
版本号: C/0