


## MANUAL DO OPERADOR

## TANQUE AÇO CARBONO - 20 L CHAPA 03 mm

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO







N	Peças Quant	idades
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2:	Agitador Alça Regulador de pressão Borboleta Tanque Parafuso da roda Roda Registro Distribuidor Cotovelo Adaptador engate rápido Torneira Regulador de pressão Niple 1/4 x 1/4 Torneira Conexão 1/4 x 10 Conexão 1/4 x 10 Mangueira 10 mm PHD Parafuso sextavado Válvula de segurança Válvula de alivio Flanger do agitador Vedação do flanger Eixo do agitador Arruela da borboleta	1 1 1 4 1 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 25 25 30 31	Parafuso da hélice Hélice Parafuso da borboleta Anel de pressão	8 1 4 42 43